

coccolle® Ambra



SC. DHSBaby SRL
Ad. Str. Santuhalm, nr.35A, 330004, Deva, Romania
Tel./Fax.: +40254-210001/+40254-210004
www.smart-baby.ro

RO: imaginile din acest manual au scop ilustrativ. Produsul achiziționat de dvs poate să difere.

HU: Az útmutatóban bemutatott képek szemléletes célt szolgálnak. Az Ön által megvásárolt termék eltérő lehet.

IT: Le immagini mostrate in questo manuale di istruzioni hanno scopo illustrativo. Il prodotto acquistato da voi potrebbe sembrare diverso.

EN: the images shown in this instructions manual have illustrative purpose. The product purchased by you may look different.

I. Lista componentelor/ Package/ Pacchetto/ Alkatrészek




II. Asamblare/ Installation Steps/ Fasi di installazione/ A babakocsi összeszerelése

1. Deschiderea caruciorului/ Unfold the frame/ Aprire il telaio/ A váz szétnyitása

2. Asamblarea rotilor din fata/ Installing the front wheels/ Installare le ruote anteriori
Az első (bolygósítható) kerekek felhelyezése3. Asamblarea rotilor din spate/ Installing the back wheels/ Installare le ruote posteriori/
A hátsó kerekek felhelyezése

4. Montarea copertinei/ Install the canopy/ Installazione tettuccio/ A kupola felhelyezése a mózeskosárra



5. Instalarea bari de protectie/ Install the handrail/ Installazione barra di protezione/ A kapaszkodó felhelyezése



6. Montarea si ajustarea scaunului/ Installation and adjustment of the seat/ Installazione e regolazione seduta/ A mőzeskosár, valamint a sportülés felhelyezése/beállítása



III. Functii si caracteristici



1. Frana/ Break/ Freno/ Fék használata



2. Pozitia de dormit si sezut/ Setting and sleeping positions/ Posizione di seduta e posizione per dormire/ A mőzeskosár és a sportülés pozícióinak beállítása



3. Ajustarea copertinei/ Canopy adjustment/ Registrare tettuccio/ A kupola beállítása



4. Plierea caruciorului/ Folding/ Piegatura/ Összecsukás



6. Asamblarea si utilizarea centurii de siguranta/ Usage and adjustment of safety belt/
Utilizzo e regolazione della cintura di sicurezza/ A biztonsági heveder használata



5. Cosul de cumparaturi/ Shopping basket/ Carrello di spesa/ Bevásároló kosár



Înainte de instalare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și asamblare. Nerespectarea indicațiilor din acest manual poate pune în pericol viața copilului dvs. Imaginile produsului au caracter ilustrativ – produsul final poate fi diferit.

Lista partilor componente

- A. Cadru și cos de cumpărături
- B. Unitate sport
- C. Roti fata
- D. Maner fata
- E. Copertina
- F. Roti spate

Asamblare

Acest carucior trebuie montat de către un adult. Copiii nu au voie să plieze, assembleze sau dezassembleze caruciorul. Vă rugăm să aveți grijă atunci când montați caruciorul și să respectați instrucțiunile date.

1. Deschiderea caruciorului

Desfaceți cadrul prima dată, i) deblocați clema de blocaj, ii) ridicați manerul până când auziți „Click”, ceea ce înseamnă că cadrul caruciorului este deschis.

2. Asamblarea roților din fata

Ridicați cadrul frontal și inserați roata din fata în locul roții. Repetați aceeași mișcare și cu cea de-a doua roata.

Atenție: Înainte de utilizare, vă rugăm să mișcați și să învârtiți roțile pentru a vă asigura că acestea sunt bine fixate în locurile roților.

3. Asamblarea roților din spate

Ridicați cadrul frontal și inserați roata din spate în locul roții. Repetați aceeași mișcare și cu cea de-a doua roata.

Atenție: Înainte de utilizare, vă rugăm să mișcați și să învârtiți roțile pentru a vă asigura că acestea sunt bine fixate în locurile roților.

4. Montarea copertinei

Pliati prima dată copertina, apoi inserați-o în locurile aflate în ambele părți ale caruciorului și trageți mai apoi fermoarul copertinei.

5. Instalarea bari de protecție

Instalați bara de protecție în cele două locașuri din ambele părți.

6. Montarea și ajustarea scaunului

Positionați scaunul în cadrul caruciorului și fixați în același timp adaptoarele scaunului de la baza suportului. Asigurați-vă că acestea sunt introduse corect până când auziți „Click”. Ca să scoateți scaunul, apăsați pe cele 2 butoane de la baza suportului și trageți-l în sus. Ca să ajustați unghiul scaunului, apăsați reglajul spatarului și reglați poziția scaunului mai sus sau mai jos conform poziției dorite.

Funcții și caracteristici

Pentru siguranță, vă rugăm să nu ajustați unitatea sport în timp ce copilul este în ea.

Poziția de dormit se ajustează cu ajutorul celor 3 cataramă care se găsesc în spatele spatarului. Strângeți catarama când transformați landoul în parte sport. Lăsați liberă catarama când transformați partea sport în landou.

1. Frana

Pentru a activa frana - Utilizați piciorul ca să apăsați frana.

Pentru a dezactiva frana – Utilizați piciorul ca să ridicați frana.

2. Poziția de dormit și sezut

Atât landoul cât și unitatea sport sunt reversibile. Apăsați butonul roșu din ambele părți în același timp pentru a schimba sezutul. Pentru a schimba direcția scaunului, urmați pașii de la punctul 6.

3. Ajustarea copertinei

4. Plierea caruciorului

Trageți butoanele situate pe lateralul cadrului în același timp.

Positionați caruciorul așa cum vedeți în imaginea de mai jos sau scoateți scaunul înainte.

Apăsați caruciorul astfel încât acesta să aibă o pliere compactă.

Securizați caruciorul atunci când este pliat cu clema metalică.

5. Cosul de cumpărături

Agățați cele două părți pentru a mari încărcarea cosului.

6. Asamblarea și utilizarea centurii de siguranță

Pentru a evita accidente vă rugăm să folosiți centura de siguranță atunci când este folosită și în parte sport. Vă rugăm să vă uitați la imaginile de mai jos.

Apăsați butonul rotund ca să desfaceți centura.

Închideți centura așa cum va este arătat în poza.

Închideți cataramele curelelor de umeri așa cum va este ilustrat în poza.

Intretinere

Pentru siguranta, va rugam sa mentineti ingrijirea perioada a produsului.

Verificati periodic componentele uzate. Va rugam sa inlocuiti componentele uzate daca este cazul.

Cand inlocuiti componentele uzate, va rugam sa urmati cu atentie instructiunile pentru a evita daunele neasteptate.

Atentie

Nu puneti obiecte deasupra caruciorului

Evitati utilizarea componentelor neoriginale sau a altor accesorii.

Copertina nu poate fi spalata in masina de spalat. Daca este necesar, spalati copertina la mana.

Nu spalati copertina mult prea tare.

Dupa spalare, uscati copertina la umbra, evitand expunerea acesteia la soare.

Pastrati aceste instructiuni pentru referinte viitoare.

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte sa folositi produsul.

1. Caruciorul trebuie sa fie montat de catre un adult, va rugam nu lasati copilul sa umble cu produsul atunci cand acesta se monteaza/demonteaza/pliaza.
2. In pozitia de sport, utilizati intotdeauna centurile de siguranta. In pozitia de somn, folositi salteaua pentru a acoperi centura de siguranta.
3. Atat caroseria cat si unitatea sport/landoul sunt compatibile doar cu cadrul-sasiul aceluiasi model.
4. Acest produs este destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-36 luni care cantaresc sub 15 kg. Landoul este destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-36 luni, iar partea sport copiilor cu varsta cuprinsa intre 6-36 luni. Cand folositi unitatea sport va rugam sa utilizati centurile de siguranta (vedeti imaginile)
5. Folosit in pozitia landou, acest produs este destinat copiilor care nu pot sta singuri in sezut, nu se pot rostogoli sau care nu se pot impinge pe genunchi. Greutatea maxima permisa: 9kg.
6. Greutatea maxima permisa in spatiul de depozitare din spate: 0,9 kg. Greutatea maxima permisa in cosul de cumparaturi de cumparaturi: 3 kg. Greutatea maxima permisa in carucior: max 15 kg(un carucior pentru un copil).
7. Intotdeauna ridicati copilul inainte de a intra in lift sau inainte de a urca scarile cu caruciorul.
8. Pastrati departe de foc sau de surse de caldura.

Atentie:

- Niciodata nu lasati copilul nesupravegheat.
- Verificati tot timpul sistemele de blocare inainte de folosire. Verificati tot timpul inainte de folosire daca unitatea sport/cosul auto sunt fixate corect pe cadru.
- Ca sa evitati accidentele va rugam sa tineti copilul departe atunci cand pliat si depliat acest produs.
- Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs.
- Evitati ranirea serioasa a copilului prin cadere sau prin alunecare prin utilizarea centurilor de siguranta.
- Utilizati un ham imediat ce copilul poate sta fara ajutor in sezut.
- Unitatea sport nu este destinata copiilor sub 6 luni.
- Pentru nou nascuti, landoul trebuie folosit in pozitia cea mai inclinata.
- Orice greutate atasata pe maner, pe spatete sau pe lateralele caruciorului va afecta stabilitatea acestuia.
- Acest produs este conceput pentru a fi folosit doar de un copil.
- Folositi doar piese si accesorii aprobate de catre producator.
- Acest produs nu este conceput pentru alergare sau patinare.
- Utilizati pernută in pozitia de somn. In pozitia de somn, grosimea pernutei este de max 5cm.
- Copilul poate sa alunece prin deschizatura piciorului. Niciodata nu utilizati in pozitia inclinata numai daca centurile de siguranta sunt acoperite de salteaua din dotare.

Please read the instructions carefully before installation and keep it for future reference. Not following the instructions might compromise safety of your baby. Drawings in this manual are for illustration purposes only - actual product may vary. Manufacturer reserves the right to change any specification or features without prior notice.

Package

Before installation, please check all parts as shown are included in the package. For any missing or defective parts, please contact the customer service immediately. To guarantee the service life of the stroller, please use it correctly under the instructions and make a thorough inspection regularly.

Installation Steps

This stroller needs to be installed by an adult. Children are not allowed to fold, assemble or dismantle the stroller. Please check for safety while installing the stroller and follow the instructions given.

1. Unfold the frame

Open the stroller frame first, i)unlock the latch, ii)pull the handle upward until you hear a „click” sound, which shows the frame is engaged in position.

2. Install the front wheels

Lift the front frame up and fully insert the front wheel into the mounting hole beneath the frame. Repeat the step for the other front wheel.

Attention: Before use, please pull front wheels downward to check whether they are properly installed.

3. Install the rear wheels

Lift the rear frame up and fully insert the rear wheel into the mounting hole at the side of the frame. Repeat the step for the other rear wheel.

Attention: Before use, please pull the rear wheels outward to check whether they are properly installed.

4. Install the canopy

Fold the canopy first, and then insert both end tips into the slots at both sides of the sleeping basket and zip the canopy.

5. Install the handrail

Install the handrail into the two holes on both sides.

6. Installation and adjustment of the seat

Position the sleeping basket/seat into the frame by inserting both ends into the slots. Make sure it is fully inserted until you hear a „click” sound. To remove the sleeping basket/seat, press the 2 small square buttons at both ends and it upward. To adjust the sitting angle, lift upward the rectangle button and rotate the sleeping basket to your preferred angle. Engage the metal latch with the hook to stabilize the seat.

Function Display

For safety, please do not move or adjust the sleeping basket/seat while the baby is in it. The position of the sleeping basket/seat is adjusted by three safety buckles under it. Fasten the three safety buckles when converting from sleeping basket to seat. Loosen the three safety buckles when converting from seat to sleeping basket.

1. Brake

To brake – Use foot to step downward on the brake bar.

To release the brake – Use foot to lift upward the brake bar.

2. Sitting and sleeping positions

The sleeping basket/seat is removable. Press the big round button on both sides to adjust the position.

To turn the seat direction from front to back, and vice versa, follow the steps as stated in Step 6 earlier.

3. Canopy Adjustment

4. Folding

Pull the levers of both sides upward at the same time.

Position the stroller as shown in the picture below, or remove the sleeping basket first.

Press the stroller downwards.

Secure the stroller at folded position with the metal latch.

5. Shopping Basket Introduction

Hang up the 2 sides to enlarge basket loading

6. Usage and adjustment of the safety belt

To avoid accidentally falling, please use the safety belt in seat position. The usage is shown in the following pictures.

Press the round button to unlock the safety belt.

Lock the waist belt as shown in the picture.

Lock the shoulder belt as shown in the picture.

Maintenance

For safety, please inspect and maintain the stroller regularly. Check for worn parts regularly. Please replace worn parts if necessary. When replacing them, please follow the instructions carefully to avoid unexpected damage.

Attention

Avoid placing object on top of the stroller.

Avoid the use of non-genuine parts or other accessories.

The canopy cannot be machine washed-hand wash only.

Do not wash the canopy too hard.

Dry the canopy in the shade after washing, avoid sun exposure.

Safety Principle

Important-keep these instructions for future reference.

Before using this baby stroller please read the following instruction carefully

- 1.The stroller must be assembled by adults, please keep your babies and children away from the assembly/folding/disassembly/using process.
- 2.In seat position, always use the safety belt. Usage is shown in the second part of Function Display of this instruction. In sleep position, use the mattress we provide to cover the safety belt.
- 3.Please be noted that the pram body and seat/sleep unit are only compatible with the chassis of the same model.
- 4.This product is suitable for babies of 0-36 months under the weight of 15 kg. Sleep mode is suitable for babies of 0-36 months. Seat mode suitable for babies of 6-36 months. In seat mode, please use the harness attachment points, usage is shown in the first part of Function Display in this instruction.
- 5.This product is suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push himself/herself up on his/ her hands and knees. Maximum weight of the child: 9kg.
- 6.The max bearing capacity of the seatback storage bag is 0.9 kg; the max bearing capacity of the storage basket: 3 kg, the max bearing capacity of the whole stroller is 15 kg (one stroller for one baby only).
- 7.Pick the baby up from the seat/sleeping basket first, then use the elevator or climb the stairs.
- 8.Keep away from fire!

WARNING:

- Never leave your child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use. Check that the pram body or seat unit or carseat attachment devices are correctly engaged before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system.
- Use a harness as soon as your child can sit unaided.
- This seat unit is not suitable for children under 6 months.
- For new born babies, the sleeping basket shall be adjusted to the most reclined position.
- Any load attached to the handle and/or the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- The vehicle shall be used only for up to 1 baby at a time.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacture/distributor shall be used.
- This product is not suitable for running or skating.
- Use the cushion in sleep position. In sleep position, the maximum thickness for the cushion is 5cm.
- Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage position unless the safety belts are covered by the mattress we provide.

Leggere attentamente l'istruzione prima dell'installazione e conservarla per un futuro riferimento.

Non seguire le istruzioni potrebbe compromettere la sicurezza del bambino.

Le immagini del prodotto sono illustrative-il prodotto può differire.

Pacchetto:

Prima dell'installazione, controllare tutte le parti indicate sono incluse nel pacchetto. Per eventuali parti mancanti o difettose, si prega di contattare immediatamente il servizio clienti. Per garantire la durata utile del passeggino si prega di utilizzarlo correttamente nell'ambito delle istruzioni e di effettuare un'ispezione approfondita regolarmente.

A telaio e cestino di spesa

B culla/seduta

C ruote anteriori

D barra di protezione

E tettuccio

F ruote posteriori

Fasi di installazione

Il passeggino deve essere installato da un adulto. I bambini non sono autorizzati a piegare, montare o smontare il passeggino. Si prega di verificare la sicurezza durante l'installazione del passeggino e seguire le istruzioni fornite

1. Aprire il telaio

Aprire prima il telaio del passeggino, i) sbloccare il fermo, ii) tirare la maniglia verso l'alto fino a sentire un suono "click" chiaro che indica che il telaio è inserito in posizione

2. Installare le ruote anteriori

Sollevare il telaio anteriore e inserire completamente la ruota anteriore nel foro di montaggio sotto il telaio.

Ripetere il passo per l'altra ruota anteriore.

Attenzione: prima dell'uso, tirare le ruote anteriori verso il basso per controllare se sono installate correttamente

3. Installare le ruote posteriori

Sollevare il telaio posteriore e inserire completamente la ruota posteriore nel foro di montaggio sul lato del telaio. Ripetere il passo per l'altra ruota posteriore.

Attenzione: prima dell'uso, tirare le ruote anteriori verso l'esteriore per controllare se sono installate correttamente.

4. Installazione tettuccio

Piegare in primo luogo il tettuccio, quindi inserire entrambi i punti di estremità nelle fessure di entrambi i lati della navicella e chiudere il tettuccio.

5. Installazione barra di protezione

Inserire la barra di protezione negli 2 fori su entrambi i lati.

6. Installazione e regolazione seduta

Posizionare la culla/seduta su il telaio inserendo entrambe le estremità nelle fessure. Assicurarsi che sia completamente inserito fino a quando si sente un suono "click". Per rimuovere la culla / seduta premere i 2 piccoli pulsanti quadrati su entrambe le estremità e tirarlo verso l'alto. Per regolare l'angolo di seduta, sollevare verso l'alto il pulsante rettangolo e ruotare la culla / sedile all'angolo preferito. Impegnare il fermaglio metallico con il gancio per stabilizzare la seduta.

Presentazione funzioni

Per la sicurezza, non spostare o regolare la culla / sedile mentre il bambino è in esso.

La posizione della culla / sedile è regolata da tre fibbie di sicurezza sotto di essa. Fissare le tre fibbie di sicurezza durante la conversione da culla a seduta. Allentare le tre fibbie di sicurezza durante la conversione da seduta a culla.

1. Freno

Per frenare - utilizzare il piede per scendere verso il basso la barra del freno

Per sbloccare il freno - utilizzare il piede per sollevare la barra del freno.

Rilasciando il freno Frenata

2. Posizione di seduta e posizione per dormire

La posizione della culla / seduta è rimovibile. Premere il pulsante rotondo grande su entrambi i lati per regolare la posizione.

Per girare la direzione del sedile da una parte anteriore a quella posteriore, e viceversa, seguire i passaggi come precedentemente indicato nel passaggio 6

3. Registrazione tettuccio

4. Piegatura

Tirare le leve su entrambi i lati verso l'alto contemporaneamente.

Posizionare il passeggino come mostrato nell'immagine qui sotto oppure rimuovere prima la culla.

Spingere il passeggino verso il basso.

Fissare il passeggino in posizione piegata con il fermaglio metallico.

5. Carrello di spesa

Riagganciare i 2 lati per ingrandire il caricamento del cestello.

6. Utilizzo e regolazione della cintura di sicurezza.

Per evitare cadute accidentali, utilizzare la cintura di sicurezza nella posizione del sedile. L'utilizzo viene mostrato nelle seguenti immagini.:

Premere il pulsante rotondo per sbloccare la cintura di sicurezza.

Bloccare la cintura di vita come mostrato nell'immagine.

Bloccare la cintura di spalla come mostrato nell'immagine

Manutenzione

Per la sicurezza, si prega di ispezionare e mantenere regolarmente il passeggino. Controllare regolarmente le parti usurate. Sostituire le parti usurate, se necessario. Quando li sostituisce, si prega di seguire attentamente l'istruzione per evitare danni imprevisti

Attenzione

Evitare di mettere oggetti in cima al passeggino.

Evitare l'uso di parti non originali o di altri accessori,

Il tettuccio non può essere lavato a macchina solo a mano.

Non lavare troppo il tettuccio.

Asciugare il tettuccio all'ombra dopo il lavaggio, evitando l'esposizione al sole.

Principi di sicurezza

Importante - tenere le istruzioni per un futuro riferimento.

Prima di utilizzare il passeggino, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

1. Il passeggino deve essere assemblato da adulti, si prega di mantenere i vostri bambini lontano dal processo di assemblaggio / piegatura / smontaggio / utilizzo.

2. Nella posizione seduta, sempre utilizzare la cintura di sicurezza. L'uso è mostrato nella seconda parte della funzione di presentazione di questa istruzione. In posizione di sonno, utilizzare il materasso che forniamo per coprire la cintura di sicurezza.

3. Si prega di notare che il corpo del passeggino e l'unità culla / sedile sono compatibili solo con il telaio dello stesso modello.

4. Questo modello è adatto per bambini di 0-36 mesi sotto il peso di 15 kg. La modalità di sonno è adatta per bambini di 0-36 mesi sotto il peso di 15 kg. La seduta è adatta per bambini di 6-36 mesi sotto il peso di 15 kg. Nella posizione seduta, sempre utilizzare la cintura di sicurezza, l'uso è mostrato nella seconda parte della funzione di presentazione di questa istruzione.

5. Questo prodotto è adatto a bambini che non possono sedersi liberamente, ricurvarsi e non si spingono sulle mani e sulle ginocchia, peso massimo del bambino: 9 kg

6. La portata massima del sacco di immagazzinaggio posteriore è di 0,9 kg; La portata massima del cesto di stoccaggio è di 3 kg; La portata massima del passeggino è di 15 kg (un passeggino per un solo bambino).

7. Prendete prima il bambino dal sedile / culla, quindi usate l'ascensore o le scale.

8. Tenerlo lontano dal fuoco

AVVERTENZE

• Non lasciare mai il vostro bambino incustodito.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano impegnati prima dell'uso.

Controllare che i dispositivi di fissaggio del culla / sedia/ seggiolino siano correttamente inseriti prima dell'uso.

• Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto lontano durante lo svolgimento e il ripiegamento del prodotto.

• Non lasciare il bambino di giocare con questo prodotto.

• Evitare gravi lesioni cadute o scivolamenti, utilizzare sempre il sistema di ritenuta.

• Utilizzare l'imbracatura immediatamente che il vostro bambino può stare seduto.

• Questo sedile non è adatto per bambini al di sotto dei 6 mesi.

• Per gli neonati la culla deve essere aggiustata alla più bassa posizione di inclinazione.

• Qualsiasi carico collegato alla maniglia e / o alla parte posteriore dello schienale e / o ai lati del passeggino influenzerà la stabilità del passeggino.

• Il passeggino deve essere utilizzato solo per un bambino a volta.

• Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.

• Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.

• Utilizzare il cuscino in posizione di sonno. In posizione di sonno lo spessore massimo per il cuscino è di 5 cm.

• Il bambino può scivolare nelle aperture delle gambe. Non utilizzare mai in posizione di trasporto sospesa, a meno che le cinture di sicurezza siano coperte dal materasso che forniamo

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPONSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ŐRIZZE MEG! A BABAKOCSI NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATA BALESETET OKOZHAT!

Norma: 2001/95/EC Európai biztonsági szabvány, EN 1888:2003 babakocsikra vonatkozó rendelkezéseknek megfelel

Származási hely: Kína

A szett tartalma: babakocsi váz és tároló kosár, mózeskosár -és sportülés, 2 db első kerék, 2 db hátsó kerék, kapaszkodó, kupola, pelenkázó táská

Kérjük, hogy a babakocsi használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy a képen feltüntetettek tartozékok hiánytalanul megtalálhatóak a dobozban. Bármely hiányzó vagy hibás alkatrész esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával. A babakocsi rendszeresen karbantartása, valamint annak megfelelő használata jelentősen növeli a termék élettartamát, ezért kérjük ezek betartását. Bővebb leírás a „karbantartás” bekezdésben.

A babakocsi összeszerelése:

Az összeszerelést csak felnőtt személy végezheti! Soha ne engedje, hogy gyermek próbálja meg a babakocsit összeszerelni, szétszedni vagy összecsuksni! Kérjük, hogy a babakocsi összeszereléske ügyeljen a biztonságra és tartsa be az utasításokat!

1. A váz szétnyitása

Oldja ki a babakocsi job oldalán található biztonsági reteszt, majd fogja meg a tolókart és húzza felfelé, a babakocsi automatikusan szétnyílik, majd a helyére kattán.

2. Az első (bolygósítható) kerekek felhelyezése

Emelje meg a babakocsi vázat és kattintsa a helyükre az első kereket.

Figyelem! Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően a helyükre kerültek.

3. A hátsó kerekek felhelyezése

Emelje meg a babakocsi vázat és kattintsa a helyükre a hátsó kereket.

Figyelem! Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően a helyükre kerültek.

4. A kupola felhelyezése a mózeskosárra

Először hajtsa szét a kupolat, majd a két végén található bemenet segítségével helyezze fel a mózeskosárra.

5. A kapaszkodó felhelyezése

Helyezze a karfát a mózeskosár két oldalán található lyukba, az ábra alapján

6. A mózeskosár, valamint a sportülés felhelyezése/beállítása

Igény szerint szerelje fel a mózeskosarat vagy a sport ülés egységet a babakocsi vázra. Egyszerre mindig csak egy egységet használjon! Győződjön meg róla, hogy a tartókonzolk megfelelően illeszkednek a babakocsi vázán az erre a célra kialakított nyílásokba. A megfelelő csatlakozást kattánás jelzi. A mózeskosár vagy sportülés levélteléhez egyidejűleg nyomja meg az oldalakon található gombot, majd egy határozott mozdulattal emelje fel az adott egységet. A sportülés háttámlája fokozatmentesen állítható a hátulján elhelyezett heveder segítségével. Húzza felfelé, ha felültetni szeretné a gyermeket, vagy lefelé, amennyiben fekvő állásba szeretné helyezni.

FONTOS: Mindig használja a biztonsági övet és a kapaszkodót! Soha ne hagyja gyermekét őrizetlenül a babakocsiban!

1. Fék használata

A központi fék a babakocsi hátsó tengelyén található.

Fékezéshez lábbal lépjen rá a tengely közepén lévő karra (1. kép) , feloldáshoz pedig emelje fel azt (2. kép)

2. A mózeskosár és a sportülés pozícióinak beállítása

A mózeskosár vagy sportülés levélteléhez egyidejűleg nyomja meg az oldalakon található gombot, majd egy határozott mozdulattal emelje fel az adott egységet. A sportülés háttámlája fokozatmentesen állítható a hátulján elhelyezett heveder segítségével. Húzza felfelé, ha felültetni szeretné a gyermeket, vagy lefelé, amennyiben fekvő állásba szeretné helyezni.

FONTOS: Mindig használja a biztonsági övet és a kapaszkodót! Soha ne hagyja gyermekét őrizetlenül a babakocsiban! A mózeskosár elsősorban szemből használható, szülővel szemben.

A sportülés igény szerint megfordítható a babakocsi vázon, hogy a gyermek a szülőnek háttal helyezkedjen el. Az egység megfordításához egyidejűleg nyomja meg az oldalakon található gombokat, majd emelje fel az egységet és helyezze fel ellentétes irányban.

3. A kupola beállítása

A mózeskosár kupolája a következőképpen állítható: a kupola helyzetének megváltoztatásához egyszerre nyomja meg mindkét beállító gombot és mozdítsa a kupolát a kívánt helyzetbe.

Győződjön meg róla, hogy a kupola mozgatását megelőzően kioldotta a gombokat.

FIGYELEM! A funkció nem megfelelő működtetése befolyásolhatja a kupola használhatóságát.

A sportülés kupolája gomb megnyomása nélkül állítható. Egy könnyedd mozdulattal állítsa meg a kívánt pozícióban.

4. Összecsuks

A fékek segítségével rögzítse a babakocsit, majd hajtsa teljesen hátra a sportülés kupoláját.

A babakocsi összecsuksása előtt távolítsa el a mózeskosarat vagy az autóshordozót.

A babakocsi összecsuksásához egyidőben húzza fel a tolókaron található rögzítőket.

Ezt megelőzően nyomja meg a kioldó gombot. Csukja össze a babakocsit. A helyesen összecsuksott babakocsit a képen láthatja.

5. Bevásároló kosár

A váz alsó részére hálós kosár helyezhető fel. A bevásároló kosár maximális terhelhetősége 3 kg.

6. A biztonsági heveder használata

Az esetleges balesetek elkerülése érdekében mindig használja a biztonsági övet! A biztonsági heveder helyes használata a mellékelt ábrákon látható:

1 kép: a biztonsági öv bekapcsolt állapotban

2 kép: a középső gomb megnyomásával tudja kioldani a biztonsági hevedert.

3 kép: a derékresznél lévő öv becsatolása

4 kép: a vállrésznél lévő öv becsatolása

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nedves ruhával törölje át a fém részéket, majd szárítsa meg azokat.

A műanyag elemek tisztításához rongyot és kímélő tisztítószeret használjon.

A betétek és a huzatok kizárólag kézzel moshatóak, majd fektetve száríthatóak. Csak kímélő mosószeret használjon. A betétek és huzatok mosása során soha ne használjon vegyszert, maró hatású –vagy folteltávolító szereket, mert azok kárt tehetnek a textíliában. A betéteket és huzatokat soha ne tegye mosógépbe –vagy szárítógépbe, ne használjon centrifugát. Mosás után a betéteket és huzatokat fektetve száríthatóak. Kérjük, hogy kerülje a közvetlen napfényt, mert az az anyag kifakulását okozhatja.

A babakocsi húzó –és tolókarán helyezett súlyok befolyásolhatják annak stabilitását.

Tárolás esetén se tartson más tárgyakat a babakocsiban, mert az sérüléseket okozhat.

A sérült alkatrészeket haladéktalanul cserélje ki. A csapszegeket és a kerekeket rendszeresen olajozza meg. Az olajozáshoz elsősorban WD-40 spray-t ajánlunk.

Kérjük, hogy az alábbi műveleteket havonta egy alkalommal végezze el:

1. Távolítsa el minden egységet a babakocsi vázról, majd vegye le az alsó kosarat is.
2. A rögzítő gomb segítségével távolítsa el mind az első, mind a hátsó kereket.
3. Nedves ruhával, valamint semleges mosószerrel tisztítsa meg a vázat és a kereket, majd törölje őket szárazra.
4. Pár perc elteltével fújjon egy kevés WD-40 sprayt a babakocsi vázának azon részére, ahová a kereket később csatlakoztatni fogja, valamint a kerekek szintén a babakocsi vázhoz csatlakozó részeire.

Ez az egyszerű karbantartási művelet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Ön problémamentesen tudja a babakocsit napi szinten használni! Fontos, hogy amennyiben a babakocsi az olajozást megelőzően nincs letisztítva, akkor a karbantartás nem lesz sikeres és még több kosz fog a kerekekhez ragadni. E mellett kerülnünk el a túl sok olaj használatát is. A megfelelő mennyiség betartásával a babakocsi kerekei nem fognak nyikorgó hangot adni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FONTOS: A HASZNÁLATI UTASÍTÁST OLVASSA EL FIGYELMESEN, EZT KÖVETŐEN PEDIG ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI TANULMÁNYOZÁSI CÉLRA!

A babakocsi használatba vétele előtt, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat:

1. A babakocsi összeszerelését csak felnőtt személy hajthatja végre! Kérjük, hogy az összeállításban, a termék beállításában, összecsukásában, valamint karbantartásában kisbabák és kisgyermekek soha ne vegyenek részt!
2. Mindig használja a biztonsági övet a babakocsi sportülés egységében! A biztonsági öv helyes használatát a 6. Pont „a biztonsági heveder használata” bekezdésben találja meg részletesen.
3. Kérjük ügyeljen arra, hogy a babakocsi más márkájú babakocsi alkatrészeivel nem kompatibilis. Ez a típusú babakocsi váz csak a hozzá tartozó mózeskosárral/sportüléssel/ biztonsági autóshordozóval alkalmazható. Csak gyári kiegészítőket használjon!

4. Ez a termék újszülött kortól, 0-36 hónapos korig, azonban maximum 15 kg teherbírásig alkalmazható! A fekvő pozíció 0-36 hónapos korig, míg az ülő pozíció 6-36 hónapos korig használható. A sportülésben a biztonsági hevedert fekvő- és ülő pozíció esetén is mindig használni kell.

5. A mózeskosár csak segítség nélkül felülni, felállni –és átfordulni nem tudó kisbabák részére alkalmas. A mózeskosár maximális teherbírása 9 kg.

6. A hátsó tároló maximális teherbírása 0,9 kg, az alsó tároló kosár maximális teherbírása 3 kg. A babakocsi maximális összteherbírása 15 kg.

7. Az esetleges balesetek elkerülése érdekében, lépcsőn való közlekedés esetén a kisgyermeket külön vigye a mózeskosárban vagy a biztonsági autóshordozóban. Másik kezében vigye az összecsukott babakocsi vázat.

8. Tűztől távol tartandó!

9. Termék standard: Norma: 2001/95/EC Európai biztonsági szabvány, EN 1888:2003 babakocsikra vonatkozó rendelkezéseknek megfelel

10. A babakocsi felborulhat, ha a tolókarra vagy a kupolára nehéz tárgyakat akasztunk.

11. A babakocsit mindig felnőtt felügyelete mellett használják!

12. Soha ne engedje a babát lógni a babakocsin vagy játszani benne!

13. Egyszerre csak egy gyermek használhatja a babakocsit!

14. Soha ne engedje a babát felállni a babakocsiban!

15. Mindig használja a fékeket, amennyiben nem fogja a tolókart!

16. Soha ne használja a babakocsit egyenetlen felületen, tűz közelében és más veszélyes helyeken!

17. Soha ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn!

18. Soha ne engedje a babát az ülésre vagy a lábtartóra felállni!

19. Kizárólag a gyártó által kínált kiegészítőket használja!

20. A háttámla beállítását kizárólag felnőtt végezze!

21. Soha ne hagyja a babakocsit lejtős területen őríztenül, még akkor, sem ha a fékekkel rögzítette azt!

22. Soha ne hagyja a babát felügyelet nélkül a babakocsiban!

23. A balesetek elkerülése érdekében akkor is fékezze meg a babakocsit, ha nem használja azt!

24. Rendszeresen tisztítsa és olajozza meg a kerekeket -és a fém elemeket, hogy azok megfelelően működjenek!

25. A sérülések elkerülése érdekében ne engedje a babát a kocsitartozékaival játszani!

26. Mindig szárítsa és szellőztesse ki alaposan a babakocsit, ha az vizes lesz.

27. A babakocsi túlterhelése vagy a nem megfelelő használat balesetveszélyes lehet.

28. Csak olyan személy használja a babakocsit, aki ismeri annak működését és funkcióit.

29. Az úttesten átkelve körültekintően használja a babakocsit. A lépcső használata előtt mindig csukja össze a kocsit!

30. Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja a babakocsit!

FIGYELMEZTETÉSEK!

FIGYELEM! Soha ne hagyja gyermekét őrizetlenül a babakocsiban!

FIGYELEM! A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a babakocsi záró reteszei mind a helyükre illeszkedtek, valamint nézze meg, hogy a mózeskosár/sportülés –vagy autóshordozó adapterei megfelelően vannak –e a vázhoz rögzítve. A használatot megelőzően oldja ki a fékeket.

FIGYELEM! A balesetek elkerülése érdekében gyermeke ne legyen jelen, a babakocsi összeállítása –és összecukásakor!

FIGYELEM! A babakocsi nem játék, soha ne hagyja, hogy gyermeke játszon a termékkel és annak kiegészítőivel!

FIGYELEM! A balesetek, valamint a gyermek kiesésének –vagy kicsúszásának elkerülése érdekében mindig használja a biztonsági övet! A lágyék -és vállöveket egyszerre használja!

A baba bőrének kidörzsölődése ellen használja az erre a célra kialakított övpárnákat!

FIGYELEM! A sportülés csak 6 hónapnál idősebb, valamint kizárólag önállóan ülni tudó gyermeknek alkalmas!

FIGYELEM! Újszülött gyermekek részére a mózeskosár a legalkalmasabb, melyet mindig fekvő helyzetben használjon! 10 mm-nél vastagabb szűkítőt soha ne használjon. **FIGYELEM!** Az újszülött nem tudja segítség nélkül tartani a fejét és nem tud egyedül ülni sem! Ezért ne állítsa a háttámlát ülő pozícióba, teljesen döntse hátra azt!

FIGYELEM! A húzó-tolókaron elhelyezett súlyok csökkenthetik a babakocsi stabilitását! Soha ne akasszon egyenlőtlen súlyokat, mint például táskát vagy más csomagot a babakocsira!

FIGYELEM! A babakocsit egyszerre csak egy gyermek használhatja!

FIGYELEM! A babakocsi futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz nem használható.

FIGYELEM! Mindig használja a mózeskosárhoz tartozó matracot, plusz matrac alkalmazása esetén, annak vastagsága nem haladhatja meg az 5 cm-t.

FIGYELEM! Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészeket.

FIGYELEM! Beállítás előtt győződjön meg róla, hogy a baba nincs a mozgó alkatrészek közelében.

FIGYELEM! A babakocsi 0 hónapos kortól maximum 15 kg-os súlyhatárig használható.